

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 500

# Sicherheitskleister 3in1



- Anwendung** Kunstharzverstärkter Kleister zum sicheren Verkleben von Renoviervlies, geprägtem Vlies, Vlies-Raufaser, Vliestapeten, Raufaser und Glasgewebe auch auf Neuputzflächen. Geeignet für alle Auftragsarten - Tapeziergerät, Wandklebetechnik mit Rolle oder Spritzgerät sowie Bürstenauftrag. Sehr hohe Anfangshaftung und Klebkraft, gute Korrigierbarkeit, hohe Feuchtfestigkeit auch beim Überstreichen.
- Rohstoffbasis** Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver
- Schüttgewicht** 0,45 g/cm<sup>3</sup>
- ph-Wert** ca. 8
- Verbrauch** ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- Vorarbeiten** Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten, lose Teile und Leimfarbenanstriche entfernen. Risse und Löcher verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit einZA Aquasol Gel oder einZA Aqua-Tiefgrund grundieren. Beim Verkleben von Vliestapeten empfehlen wir einen Voranstrich mit einZA Tapetengrund. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit einZA Isolier- und Sperrgrund isoliert werden.
- Verarbeitung** einZA Sicherheitskleister 3in1 in kaltes, sauberes Wasser (siehe nachstehende Tabelle) unter kräftigem Rühren einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packungsinhalt ...	Packungsinhalt reicht für ...
Vorkleistern	1 : 20	20 l	ca. 140 m <sup>2</sup>
Raufaser	1 : 11	11 l	ca. 60 m <sup>2</sup>
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies und schwere Wandbeläge	1 : 10	10 l	ca. 50 m <sup>2</sup>
Glasgewebe	1 : 8	8 l	ca. 45 m <sup>2</sup>

Vliese, Glasgewebe und andere dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können in der Wandklebetechnik verklebt werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auf die Wand auftragen, den Wandbelag einlegen und gleichmäßig andrücken. Für andere Verklebungen den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste auf die Rückseite des Wandbelages auftragen und diesen nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit verkleben.

- Verarbeitungshinweise** Die Verarbeitungshinweise der Tapeten- und Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten.

**bitte wenden !**

<b>Hinweise</b>	<p>Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Kleisterrückstände mit einem feuchten Tuch entfernen. einza Sicherheitskleister 3in1 enthält Konservierungsmittel. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter <a href="http://www.einza.com">www.einza.com</a> oder anfordern unter <a href="mailto:sdb@einza.com">sdb@einza.com</a>.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.</p>
<b>Verpackung</b>	<p>1 kg (Faltschachtel)</p>
<b>Lagerung</b>	<p>kühl und trocken.</p>

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 01/2021**; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.